

Ficha técnica

HORMIGON PINTURAS IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS

DESCRIPCIÓN

Látex acrílico interior - exterior.

USOS

Producto apropiado para todo tipo de ladrillos, mampostería, fibrocemento, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto formulado a base de una dispersión de polímeros estireno - acrílicos, con un tamaño de partícula adecuado para una alta penetración en sustratos porosos.

Tiene un gran poder ligante, logrando fijar partículas sueltas o con escasa cohesión.

Es un recubrimiento con gran resistencia al agua, excelente dureza y gran resistencia a la erosión, al descascarado y al ampollado.

Es de fácil y rápida aplicación y de rápido secado.

No debe aplicarse en ambientes donde la humedad supere el 70% ni en superficies húmedas o mojadas ya que ante el contacto con las mismas el producto se torna color blanco y debe ser lijado y repintado nuevamente.

Acabado: Satinado.

Secado : Entre 4 a 6 horas. Dependiendo de las condiciones ambientales y el tipo de sustrato.

Rendimiento: 4 a 6m² por litro por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad del sustrato.

Limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras o contaminantes.

Eliminar todas las cascaras flojas con lija o espátula, limpiar con cepillo de cerdas y luego con trapo húmedo.

En caso de existir contaminación de la superficie con hongos y/o algas trapear con una solución de lavandina al 10% de agua, dejar acuar al menos 2 horas y enjuagar con agua limpia.

Dejar secar muy bien y luego aplicar el impermeabilizante para ladrillos HORMIGON.

APLICACIÓN

- En superficies nuevas:

Dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser impermeabilizadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua.

Dejar actuar 15 a 30 minutos, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.

- En caso de superficies sin alcalinidad, lavar con agua a alta presión o con abundante agua y cepillo de cerdas duras, dependiendo del estado de la superficie. Dejar secar y luego aplicar el IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS.

En superficies Previamente Pintadas:

- En caso de superficies muy envejecidas y con eflorescencia generalizada, se recomienda lavar con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Luego, enjuagar muy bien con abundante cantidad de agua.

Es muy importante, en todos los casos, dejar secar la superficie por lo menos 24 horas antes de aplicar el producto.

Terminar el trabajo aplicando EL IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039